Nama: Rizky Amanda Nindia Putri

Nim: 09010182327013


Kelas: MI3A

Mk : Park. Jarkom


1. Buat Topologi Seperti Gambar diatas (note*: Gantilah device tablet menjadi laptop pada topologi diatas dan harus terhubung secara wireless)




- 2. Konfigurasi Access Point
- Untuk mengkonfigurasi access point, klik Wireless Router yang sudah dipasang.
- Pilih tab/menu GUI
- Masukkan IP Address dengan 192.168.0.1
- Serta Subnet Mask dengan 255.255.255.0




- Aktifkan DHCP Server, menjadi Enabled
- Mulai IP Address, dan IP DHCP dimulai dari 192.168.0.100
- Maximum number of Users (jumlah maksimum dari IP DHCP)
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)



- Pilih tab/menu Wireless -> Basic Wireless Settings
- Buatlah nama SSID dengan LabJarkom
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)




- Tekan tab/menu Wireless -> Wireless Security
- Lalu pada Security Mode akan menggunakan WPA2 Personal
- Dengan Encryption AES
- Serta Passphrase 12345678
- Lalu simpan pengaturan (Save Settings)




3. Konfigurasi Client

Konfigurasi Tablet PC0

- Konfigurasi Tablet PC pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678




- Pada IP Configuration memakai DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Tablet terhubung dan DCHP Server aktif




Konfigurasi Tablet PC1

- Konfigurasi Tablet PC pada tab Config
- SSID = LabJarkom
- Authentication = WPA2-PSK
- Pass Phrase = 12345678



- IP menggunakan DHCP
- Nomor IP akan ditampilkan jika PC Tablet terhubung dan DCHP Server aktif



4. Pengujian PING

- Di PC Tablet, pilih tab/menu Desktop -> Command Prompt
- Jalankan perintah Ping ke IP Access Point 192.168.0.1
- Ping IP PC TabletPC0 Ke PC TabletPC1
- Lakukan juga pada PC TabletPC1 ke PC TabletPC0

